AIPHONE

IX-systeem

Videodeurpost (IX-DA) Audiodeurpost (IX-BA)

Bedieningshandleiding Softwareversie 2.00 of hoger



Videodeurpost Model: IX-DA



Deurpost uitsluitend audio Model: IX-BA

- •Lees de richtlijnen van deze bedieningshandleiding alvorens het toestel te gebruiken om een correcte bediening te garanderen.
- •Bewaar deze handleiding in handbereik voor snelle raadpleging.

Voorzorgsmaatregelen



Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat oplettendheid geboden is (met inbegrip van waarschuwingen en voorzichtigheden).



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor verboden handelingen.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor verplichte of voorgeschreven handelingen.

Waarschuwing 1. Demonteer of with

Niet-naleving kan ernstig lichamelijk letsel met soms dodelijke afloop veroorzaken.



1. Demonteer of wijzig niets aan het toestel.

Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.



2. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen.

Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 \bigcirc

Binnenin is hoogspanning aanwezig. Open de behuizing niet. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

 \bigcirc

4. Steek geen metalen voorwerpen of ontvlambaar materiaal in de openingen van de behuizing.

Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.

 \oslash

5. Installeer of gebruik het niet in de buurt van gassen of ontvlambare materialen.

Het toestel is niet explosieveilig. Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

\land Opgelet

Niet-naleving kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d.

Dit kan brand of storingen veroorzaken.

- $\mathbf{0}^2$
 - 2. Gebruik de handset niet wanneer u een oproeptest uitvoert of het beltoonvolume controleert.

Dit kan schade aan uw oor veroorzaken. Zorg ervoor de ingebouwde luidspreker te gebruiken. 0

3. Installeer het toestel niet op volgende plaatsen.

Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.

- In direct zonlicht, of in de buurt van een verwarmingstoestel waar de temperatuur wisselt.
- Op een plaats met veel stof, olie, chemische producten, waterstofsulfide (heet bad).
- Op plaatsen die onderhevig zijn aan hoge vochtigheid, bijvoorbeeld badkamers, kelders, serres, enz.
- Op plaatsen waar de temperatuur erg laag is, zoals in een koelzone of bij de airconditioning installatie.
- Op plaatsen blootgesteld aan stoom of rook (nabij verwarmingstoestellen of fornuizen).
- Waar toestellen ruis genereren, bijvoorbeeld dimmerschakelaars, elektrische toestellen met gelijkstroom-wisselstroomomzetter.
- Plaatsen blootgesteld aan voortdurende trillingen of schokken.
- Plaatsen blootgesteld aan extreem sterke elektrische velden.

Voorzorgsmaatregelen voor de bediening

Algemene mededelingen

- 1. Houd het toestel een afstand van meer dan 1 m van de radio of TV.
- 2. Als het toestel uitgeschakeld is of niet goed werkt, schakel de voeding uit of schakel de Aan/Uit-schakelaar uit.
- 3. De toestelbehuizing kan warm worden tijdens het gebruik, maar dit is geen defect van het toestel.
- Het toestel zal continue video uitzenden als u "Tweede video-encoder" (→ pagina 18) inschakelt. In dit geval kan het toestel warm worden. Dit is geen defect.
- 5. Als er een GSM in de buurt van het toestel wordt gebruikt, kan dit storingen veroorzaken.
- 6. Het toestel werkt niet bij een stroomonderbreking.
- 7. In zones in de buurt van zenders kan het intercomsysteem gestoord worden door de radiofrequentie.
- 8. Als u tijdens de communicatie te ver weg staat, kan de communicatie moeilijk hoorbaar zijn.
- 9. In een luidruchtige omgeving (vb. muziek of huilende kinderen), kan de communicatie onderbroken worden of moeilijk hoorbaar zijn.
- 10. Tijdens de communicatie, als beide personen tegelijkertijd spreken, wordt het onduidelijk. Wacht tot de andere persoon uitgesproken is alvorens u begint te spreken.
- 11. Tijdens de bewaking, werkt de ruisonderbrekingsfunctie niet om externe geluiden beter te horen, Bijgevolg is het mogelijk dat de ruis luider klinkt dan tijdens de communicatie.
- 12. Dit toestel is een besturingsapparaat voor deurontgrendeling, maar is niet bedoeld voor inbraakpreventie.
- 13. De deurpost stelt automatisch het verschil tussen dag en nacht vast. Dit verschil kan afhankelijk van de installatieomgeving variëren. Dit is geen defect.
- 14. Een luidruchtige omgeving rond het toestel kan een vlotte communicatie verhinderen, maar dit is geen defect.
- 15. 's Nachts, omwille van de beperkte belichting van het object, vertoont de monitor meer sneeuw en wordt het moeilijker om het gezicht te zien. Dit is geen defect.
- 16. Bij een poort of portaal verlicht door een fluorescentielamp kan het beeld variëren. Dit is geen defect.
- 17. De omtrek van videobeelden weergegeven door de videodeurpost kan verschillen van die van de werkelijke persoon(en) of achtergrond, maar dit is geen defect.
- 18. Als het oppervlak van een videodeurpost bevriest kan het beeld moeilijk zichtbaar worden. De oproepknop (inclusief de oproepknop van de audiodeurpost) kan vastklemmen. Dit is geen defect.
- 19. De videodeurpost belichten met warme kleuren kan het beeld van de monitor wijzigen.
- 20. Bij aanwezigheid van fluorescentielampen voor de schermverlichting kunnen de kleuren wiizigen. Dit is geen defect.
- 21. Wanneer de buitentemperatuur sterk daalt, bijvoorbeeld na regen, kan de binnenkant van de camera lichtjes beslaan, waardoor het beeld wazig wordt. Dit is geen defect. Nadat het vocht is verdampt, zal de camera weer normaal werken.
- 22. Als het toestelscherm sterk verlicht wordt lijkt het beeld wit of op een schaduwbeeld. Dit is geen defect.
- 23. Aiphone is niet aansprakelijk voor de beschadiging van opgeslagen informatie (zoals wijzigingen aan of verwijdering van opgeslagen informatie).

Opmerkingen bij gebruik van dit systeem

- 1. Afhankelijk van de netwerkomgeving en de computer, is het mogelijk niet bruikbaar.
- U moet de naam/het wachtwoord configureren om toegang te hebben tot de webserver wanneer u de systeeminstellingen wijzigt of systeemonderhoud uitvoert. De systeembeheerder moet de naam/het wachtwoord zonder fouten bewaren.
- 3. De naam/het wachtwoord voor toegang tot de webserver voor instelling van het systeem is verantwoordelijkheid van de klant. Zorg ervoor dat u een wachtwoord gebruikt dat niet gemakkelijk kan worden achterhaald door een derde. We raden u aan om de naam/het wachtwoord regelmatig te veranderen.
- 4. U kunt stations mogelijk niet bedienen terwijl de systeeminstellingen worden bijgewerkt met gebruik van een pc.
- 5. Videobeelden en/of geluiden kunnen, afhankelijk van de communicatiestatus, worden onderbroken.
- 6. Oproepen zullen niet correct verlopen als de instellingen van het overeenstemmende station fouten vertonen.
- 7. Als u moeilijkheden ondervindt met het systeem, gelieve dan onze website te raadplegen op http://www.aiphone.net/.

Mededeling

- 1. Aiphone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens vertraagde of onbruikbare services die het gevolg zijn van storingen in de netwerkapparatuur, communicatieservices via internet en mobiele telefoonbedrijven, lijnonderbrekingen, communicatiestoringen of onzuiverheden of omissies in het zendtoestel.
- 2. Aiphone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als persoonlijke informatie wordt vernomen door afluisteren of de onbevoegde toegang tot het communicatietraject via internet.
- 3. Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade die voorkomt door de onmogelijkheid om te communiceren door defecten, problemen of bedieningsfouten van dit product.
- 4. Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- 5. Deze handleiding werd gecreëerd door Aiphone Co., Ltd., alle rechten voorbehouden. Kopiëren van een deel of het geheel van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming van Aiphone Co., Ltd. is strikt verboden.
- 6. Gelieve op te merken dat de beelden en de afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van de werkelijke.
- 7. Deze handleiding kan worden herzien of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- 8. De technische gegevens van het product kunnen worden gewijzigd ter verbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
- 9. Gelieve er zich van bewust te zijn dat u als klant verantwoordelijk bent om een veilige computer te gebruiken. Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor beveiligingsfouten.
- 10. Dit systeem is niet bedoeld voor levensbeveiliging of inbraakpreventie. Het is gewoon een bijkomend middel om informatie kenbaar te maken. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom die zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.
- 11. Dit systeem is niet bedoeld voor het voorkomen van lichamelijk letsel, ongevallen veroorzaakt door rampen en schade aan de eigendom.
- 12. Gelieve de configuratiegegevens van de leverancier te ontvangen en te bewaren. In bepaalde gevallen kunnen voor onderhoud en assistentie extra kosten in rekening worden gebracht als u de configuratiegegevens verliest.

Inhoud

1	Voorzorgsmaatreg	elen

Voorzorgsmaatregelen	2
Voorzorgsmaatregelen voor de bediening	3

2 Voor het gebruik

Onderdeelnamen	6
Leds	7

3 Gebruiken

Een oproep verrichten	8
Een oproep verrichten	8
Een oproep verrichten met een extern toestel	9
Omroepen	10
Een omroep ontvangen	10
Overige functies	11
Een e-mail verzenden	11

4 Instellingen en aanpassingen

Instellen met een pc	12
Informatie station	15
Netwerkinstellingen (alleen videodeurpost)	17
Systeeminformatie	19
Oproepinstellingen	20
Functionele instellingen	22
Instellingen hardware station	27

5 Andere

Specificaties	29
Onderhoud	29
Technische assistentie	29
Mededeling over de software	30
Waarborg	32

Onderdeelnamen





In dit document worden de videodeurpost (IX-DA) en de deurpost uitsluitend audio (IX-BA) beiden "Deurpost" genoemd. In de beschrijving van de bediening en de verklaring wordt de videodeurpost (IX-DA) "Videodeurpost" genoemd.



Videodeurpost IX-DA



Deurpost uitsluitend audio IX-BA



-╆-: Licht AAN □: Licht UIT

Nummer	Naam	Status (p	Status (patroon)	
(1)	Status led	Rood knipperend	Normaal knipperend → -↓- 0,75 sec → □ 0,75 sec →	Opstart
			Snel knipperend → -↓- 0,25 sec → □ 0,25 sec -	Storing toestel
			Knipperend met lang interval → -↓ - 0,5 sec → □ 4 sec →	Communicatiestoring
			Knipperend met lang, onregelmatig interval $-1 \sec \rightarrow 0,25 \sec \rightarrow 0,25 \sec \rightarrow 0,25 \sec \rightarrow 0,25 \sec - 0,25$	Upgrade firmwareversie
			Knipperend met kort, onregelmatig interval $\rightarrow 1 \sec \rightarrow \Box 0,25 \sec \rightarrow 1 \sec \rightarrow \Box 0,25 \equiv \Box 0,25 \equiv \Box 0,25 \equiv \Box 0,25 \Rightarrow \Box 0,25$	Initialisatie
		Rood aan	*	Stand-by
		Rood knipperend	Langzaam knipperend 	Oproepbestemming bezet
(2)	Oproepled	Oranje knipperend	Snel knipperend → -↓- 0,25 sec → □ 0,25 sec →	Uitgaande oproep
(3)	Communicatieled	Groen aan	崇	Communicatie bezig
(4)	Oproepled + Communicatieled	Oranje knipperend + Groen knipperend	Normaal knipperend $\xrightarrow{-}{+}^{-}_{-}^{0,5 \text{ sec}} \xrightarrow{\square}_{-}^{0,5 \text{ sec}} \xrightarrow{-}_{-}^{0,5 \text{ sec}}$	Deurontgrendeling

Een oproep verrichten

1

Druk op de [oproeptoets]

- De luidspreker zal de terugbeltoon laten horen.
- De oproepled knippert.
- Op de oproepbestemming wordt de video afkomstig van de camera weergegeven. (Alleen videodeurpost)
- Bij beperkte omgevingsverlichting gaat de ledverlichting AAN. (Alleen videodeurpost)



- 2 Begin te praten als de andere partij opneemt
 - De oproepled gaat UIT en de communicatieled gaat AAN.



🔊) Mededeling

- De oproep wordt verricht volgens de prioriteit die tijdens de programmering is ingesteld.
- Probeer het opnieuw als de lijn bezet is of er niet wordt opgenomen.
- De timer oproeptoon en het aantal terugbeltoon kunnen afhankelijk van de instellingen variëren.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen apart geïnstalleerde luidsprekers communicatiegeluiden produceren.
- Afhankelijk van de instellingen kan tijdens de ontgrendeling van elektrische sloten en automatische deuren geluid geproduceerd worden.

Een oproep verrichten met een extern toestel

Gebruik een extern toestel (sensor, oproeptoets, enz.) om een oproep te verrichten naar een van te voren bepaalde locatie.







Deurpost



Controleer het externe toestel

- De luidspreker van het toestel zal de terugbeltoon laten horen.
- De oproepled van dit toestel gaat knipperen.
- Op de oproepbestemming wordt de video afkomstig van de camera weergegeven. (Alleen videodeurpost)
- Bij beperkte omgevingsverlichting gaat de ledverlichting AAN. (Alleen videodeurpost)



2

Begin te praten als de andere partij opneemt

Druk op de oproeptoets

- De oproepled op het toestel gaat UIT en de communicatieled gaat AAN.
- Op dit toestel wordt de communicatie verricht met de luidspreker en de microfoon.



) Mededeling

- De oproep wordt verricht volgens de prioriteit die tijdens de programmering is ingesteld.
- Probeer het opnieuw als de lijn bezet is of er niet wordt opgenomen.
- De timer oproeptoon, de terugbeltoon en het aantal terugbeltoon kunnen afhankelijk van de instellingen variëren.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen apart geïnstalleerde luidsprekers communicatiegeluiden produceren.
- Afhankelijk van de instellingen kan tijdens de ontgrendeling van elektrische sloten en automatische deuren geluid geproduceerd worden.

Een omroep ontvangen

Na de omroep voortoon wordt de omroep weergegeven.



2 Omroep voltooid



- Als tijdens het ontvangen van een omroep op de [oproeptoets] wordt gedrukt, kan (afhankelijk van de instellingen) de omroep worden geannuleerd en kan een oproep worden verricht.
- De omroep voortoon hangt af van de instellingen van het systeem.
- Afhankelijk van de instellingen kunnen de omroep voortoon en de audio van de omroep door apart geïnstalleerde luidsprekers worden weergegeven.

Een e-mail verzenden

Het is mogelijk om een e-mail te verzenden naar van te voren geregistreerde e-mailadressen. Zie "E-mailinstellingen" (\rightarrow pagina 25) voor de e-mail instellingen.



Voorbeeld van de verzending van een e-mail:

Tijdens een uitgaande oproep die wordt verricht vanaf dit toestel (Nummer station: 003, Naam station: Deurpost uitsluitend audio 3, Locatie: Receptionist) met de prioriteit "Dringend".

Bron	xxxx@xxxxx.com		
Verzendtijd en -datum	11-20-2014 7:22		
Ontvanger CC	xxxx@xxxxx.com		
Betreft	Een uitgaande oproep werd verricht met de prioriteit "Dringend".		
Oproep uitgevo	perd [20141120 07:21:40].		
Nummer brons	tation: [003]		
Naam bronstat	Naam bronstation: [Deurpost 3]		
Locatie bronstation: [Receptionist]			
Oproepprioriteit: [Dringend]			
Nummer doelg	Nummer doelgroep: []		
Naam doelgroe	ep: [Oproeptoets]		



• De e-mail zal een afbeelding (JPEG) bevatten als een oproep wordt verricht vanaf een videodeurpost. Verbind de pc met hetzelfde netwerk als het toestel en beheer de instellingen met de webbrowser.

Systeemvereisten

Om het systeem te kunnen configureren dient de pc aan de volgende vereisten te doen.

Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX) Netwerk

Internet Explorer 7.0, 8.0, of 9.0 (SSL 3.0 of TLS 1.0 of later) Webbrowser

Op een pc aansluiten

Sluit het station met een PoE-compatibele switch aan op een pc.

- Gebruik de rechte Cat5e/6-kabel om de toestellen via de LAN-poort te verbinden.
 - Deurpost



In dit toestel inloggen

- De pc starten en een webbrowser (Internet Explorer) openen
- Het onderstaande adres in de 2 adresbalk van de webbrowser invoeren

https://(IP-adres van dit toestel)/webset.cgi?login

Voer het IP-adres tussen ([]) in als het een IPv6-adres is.

Het login-scherm weergeven.

3

De taal kiezen

De taal voor de weergave van de inhoud in de webinstellingen is gewijzigd.



De naam en het wachtwoord invoeren en klikken on F

Originel gegever	e Naam: user		
	Wachtwoord	1: user	
60			
AIPHONE IX-system	eminstelling		n Alterius
Cype and and the answer of post			
Informatic station	Informatic station		
Informatic station Name or waterwoord Test Networkinstellingun	Informatic station		• Versiste instel
Informatic station Name se wachevoord Ted Ted Networkinstellingen Vdm Systeeminformatie	Informatic station		• Vereiste instell
Inferentie station	Informatic station • Nam as varieteered Coloniermans Coloniermans associated associat	1-52 affermentike tekens 1-52 affermentike tekens	• Versiste insold
Inferentia station Name sucherson Tel Tel Tel Tel Tel Steenshintellingen Steenshintentie Commensional Steenshintentie Commensional Steenshintentie	Informatio station Name or waterood Generation Generation Confidences Information Amount Amou	1.32 dimension torus 1.32 dimension torus votocourse winds circ vosadod.	Veristrissts
Infermatic station Man us subword 201 202 202 202 202 202 202 202	Exformatic station Name or workersof Gehedemann Gehedemann Tai	1-37 gibermackie klase 1-37 gibermackie klase 1-37 gibermackie klase voltennae meek aat vaadeek	• Venisorians
Internet scheme Senter scheme Terrer Terrer Senter Senter scheme Senter sch	Informatio station Name or workersond Generation and the station of the station o	1.72 dimension toines 1.92 dimension toines volkensen walt on vessele.	Verior and

Het instellingenscherm weergeven.

Mededeling

- Toets "https://" in om in te loggen.
- · Probeer niet meerdere keren met behulp van verschillende browsers per keer op dezelfde pc in te loggen.
- · Negeer de standaard windows veiligheidswaarschuwing en ga verder.
- · Het originele IP-adres en het subnetmasker worden hieronder gegeven.

IP-adres: 192.168.1.160

Subnetmasker: 255.255.255.0

· Neem contact op met uw systeembeheerder als het IP-adres of het subnetmasker van het toestel niet bekend zijn.

Het volgende instellingsvenster zal worden weergegeven als u zich aanmeldt op de webserver van het station. Op dit venster kan het station worden geconfigureerd.

- In deze handleiding worden screenshots van videodeurposten weergegeven.
- Afhankelijk van de gebruikte pc en het gebruikte besturingssysteem kan het venster van de weergave afwijken.
- Bevestig de verrichte configuratie van het station aan de hand van de aanwijzingen van de bedieningshandleiding.

<Voorbeeld instellingsvenster>

Instellingsven Dit toont he gekozen titel.	i ster: t instellingsvenster var	n de	Bijwerken-toets Klik deze toets aan on station bij te werken.	n de instellingen van het
Bestand Bewerken Beeld Eavori AIPHONE IX -Syste Type stations: Videodeurpost	etem Estra Help			
Informatie station Nam en wechtword Tal Tal Netwerkinstellingen Video Sosteeminformatie Resister ausgoute poluden Operoepin stations Oeroppon getoep Functionele instellingen Instellingen bardware	•Naam en wachtwoord Gebrukersnaam • Gebrukerswachtwoord • •Taal Als u Taaf wijzigt, worden de taal van de e-mail Taal:	Informatie s user en de systemiog veranded. De Nederlands	tation 1-32 alfammerieke tekens	Vereiste instellingen
station Instillingen volume Instillingen communicatie Instillingen camera Afmelden	•Tijd Tijdszone Selecteer de tijdszone: [(GMT+01:0 Zomertijd	0) Amsterdam, Berlijn, Berr	n, Rome, Stockholm	v

-Instellingenmenu:

Toont alle items die geconfigureerd kunnen worden. Klik de titel aan die u wilt configureren. Het desbetreffende venster wordt weergegeven.

Hoe kunt u de configuratie verrichten?

- 1 Klik in het instellingenmenu de te configureren titel aan Het instellingsvenster van deze titel zal worden weergegeven.
- 2

3

Configureer elke instelling

Klik san om de instellingen bij te werken als u de wijzigingen verricht

- "Instellingen bijgewerkt" zal links bovenaan op het venster worden weergegeven als de instellingen zijn bijgewerkt. Een foutmelding zal worden weergegeven als dit niet mogelijk is.
- Annuleer de wijzigingen door een andere titel in het instellingenmenu aan te klikken.

Herhaal de stappen 1 tot 3 voor de andere titels

Klik Afmelden aan in het instellingenmenu om u uit de webserver van het station af te melden.

) Mededeling

- Gebruik niet om de instelling af te sluiten. Sluit
 af met Afmelden
- De instellingen zullen niet worden opgeslagen als u zonder een klik op Bijwerken naar een ander instellingsvenster overschakelt.
- De verbinding zal automatisch worden verbroken als één uur lang geen activiteit wordt gedetecteerd.

Lijst van instellingen

	Gegeven	Paginaverwijzing
Inforr	natie station	
Naan	n en wachtwoord	
G	ebruikersnaam ♦	pagina 15
G	ebruikerswachtwoord	pagina 15
Taal		
Ta	aal	pagina 15
⊺ijd		
Ti	jdszone	
	Selecteer de tijdszone	pagina 16
Z	omertijd	
	Automatische zomertijd inschakelen	pagina 16
N	TP	
	NTP inschakelen	pagina 16
D	atum en tijd	
	Tijd	pagina 16
Netw	erkinstellingen (alleen videodeurpost)	
/ideo)	
V	ideo-encoder 1	
	Coderingssysteem	pagina 17
	Resolutie	pagina 17
	Beeldfrequentie [fps]	pagina 17
	Selecteer profiel	pagina 17
	[H.264/AVC]	
	I-picture-interval	pagina 17
	[H.264/AVC] •	
	Bitsnelheid [kbps]	pagina 17
	[H.264/AVC]	
		pagina 17
	ideo opcodor 2	
ľ		
	Resolutio	pagina 18
	Resolutie Booldfroquentia [fps]	
	Selector profiel	
		pagina ro
	I-picture-interval	pagina 18
	[H.264/AVC] ♦	
	Bitsnelheid [kbps]	pagina 18
	[H.264/AVC]	
	Selecteer kwaliteit	pagina 18
	[Motion-JPEG]	
syste	eeminformatie	·
Regis	ster aangepaste geluiden	pagina 19
)pro	epinstellingen	·
Dpge	eroepen stations	
P	rioriteitsinstelling	
	Prioriteit	pagina 20
Dors	prong oproep	
In	stellingen oproepbevestiging	
	Terugbeltoon	pagina 20
	Time-out oproep [sec] ♦	pagina 20
	Aantal keer terugbeltoon [aantal]	pagina 21
	Bezettoon	pagina 21
	Fouttoon (oproep mislukt)	pagina 21
		1

Functionele instellingen Instellingen deurontgrendeling Toon deurontgrendeling Werkingstoon deurontgrendeling Verificatiesleutel Pagina 22 Autorisatie deurontgrendeling Verificatiesleutel Pagina 22 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon Pagina 23 Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Voortoon Pagina 24 E-mailinstellingen E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep Pagina 26 Dringende oproep Pagina 26 Fout opgetreden Prioritaire oproep Pagina 26 Fout opgetreden Pagina 26 Transmissie periodieke log Pagina 26 Instellingen volume Remainstatie oproep Pagina 27 Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Remain Ardware station Instellingen communicatie Pagina 27 Instellingen communicatie Pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie Pagina 28 Kleur • Pagina 28 Kleur • Pagina 28 Tijdens oproep/Pagina 28 Tijdens oproep/Pagina 28 Tijdens oproep/Pagina 26 Instellingen 27 Instellingen 27 Instellingen 27 Instellingen 2			Gegeven	Paginaverwijzing		
Instellingen deurontgrendeling Toon deurontgrendeling pagina 22 Autorisatie deurontgrendeling yerificatiesleutel pagina 23 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon [aantal] pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailinstellingen E-mailadressen E Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Oringende oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Triger gebeurtenis e-mailen pagina 26 Trigt ransmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Trigt ransmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26	Fu	ncti	onele instellingen			
Toon deurontgrendeling pagina 22 Autorisatie deurontgrendeling pagina 22 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Time-out oproep [sec] ● Truebeltoon pagina 23 Anatal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Anatal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Voortoon Voortoon pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Friagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Opringende oproep pagina 26 Four opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Trassmissie periodieke log pagina 26 Trassmissie periodieke log pagina 26 Texta instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 27 <t< td=""><td>Ins</td><td>telli</td><td>ngen deurontgrendeling</td><td></td></t<>	Ins	telli	ngen deurontgrendeling			
Werkingstoon deurontgrendeling pagina 22 Autorisatie deurontgrendeling Verificatiesleutel pagina 22 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Time-out oproep [sec] • pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 24 E-mailadressen E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Prioritair oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tistellingen volume Instellingen volume Instellingen volume pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen		To	on deurontgrendeling			
Autorisatie deurontgrendeling yagina 22 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon pagina 23 Time-out oproep [sec] • pagina 23 Anatal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Instelling voortoon voor omroepen Instelling voortoon voor omroepen Voortoon Voortoon pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tastellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding tevoegen Afbeelding tevoegen pag			Werkingstoon deurontgrendeling	pagina 22		
Verificatiesleutel pagina 22 Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep gragina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon pagina 23 Tareugbeltoon pagina 23 Time-out oproep [sec] • pagina 23 Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailang voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailangesen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Tigd transmissie periodieke log pagina 26 Trasmissie periodieke log pagina 26 Tigt transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tigt transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26		Au	torisatie deurontgrendeling	·		
Oproep contactingang Toekennen deurpost oproepgroep Groepsnummer pagina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon Terugbeltoon pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Voortoon Voortoon pagina 24 E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Trasmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen volume Zendvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 28 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen camera (Alle			Verificatiesleutel	pagina 22		
Toekennen deurpost oproepgroep gragina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon Time-out oproep [sec] • pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Prioritaire oproep E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Normale oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Trigtar gebeurtenis e-moilen Normale 26 Toritaire oproep pagina 26 Trinsmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tigt transmissie periodieke log pagina 26 Tigt transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Instellingen volume Zendvolume pagina 27 Instellingen volume Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera	Op	roe	p contactingang	•		
Groepsnummer pagina 23 Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging Terugbeltoon pagina 23 Time-out oproep [sec] • pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen Instellingen voor omroepen pagina 24 E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Instellingen volume Instellingen volume pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Dritvangstvolume		To	ekennen deurpost oproepgroep			
Prioriteit pagina 23 Instellingen oproepbevestiging			Groepsnummer	pagina 23		
Instellingen oproepbevestiging pagina 23 Terugbeltoon pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instelling voortoon voor omroepen voortoon Instelling voortoon voor omroepen voortoon Voortoon pagina 24 E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 27 Instellingen communica			Prioriteit	pagina 23		
Terugbeltoon pagina 23 Time-out oproep [sec] ◆ pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Voortoon Voortoon pagina 24 E-mailanstellingen E-mailantessen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Tigd transmissie periodieke log pagina 26 Tigd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoelighei		Ins	tellingen oproepbevestiging	•		
Time-out oproep [sec] • pagina 23 Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailinstellingen E-mailadressen pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Trig transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Kleurinstellingen Anpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Kleurinstellingen Kleurinstellingen pagina 28 Kleurinstellingen pagina 28 pagina 28<			Terugbeltoon	pagina 23		
Aantal keer terugbeltoon [aantal] pagina 23 Instellingen voor omroepen Instelling voortoon voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailinstellingen E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Trigder gebeurtenis e-moileek log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 27 Instellingen volume Instellingen volume Zendvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpa			Time-out oproep [sec]	pagina 23		
Instellingen voor omroepen Instelling voortoon voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailanstellingen E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Trakst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Kleur instellingen Kleurinstellingen Kleurinstellingen Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Redien gagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tiidens monitoren pagina 28 Pagina 28			Aantal keer terugbeltoon [aantal]	pagina 23		
Instelling voortoon voor omroepen Voortoon pagina 24 E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Instellingen volume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleurinstellingen Helderheid • pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleur * Pag	Ins	telli	ngen voor omroepen			
Voortoon pagina 24 E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Trijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 27 Dontvangstvolume pagina 27 Dontvangstvolume pagina 27 Dontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleuristellingen Helderheid ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/		Ins	telling voortoon voor omroepen			
E-mailinstellingen E-mailadressen Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Trakst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume Instellingen volume Zendvolume Date station Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 27 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Kleur istellingen Kleurinstellingen Kleurinstellingen Tijden some videodeurpost) Kleurinstellingen Kleurinstellingen Tijden some videodeurpost Kleuri istellingen Kleurinstellingen Tijden some videodeurpost Kleuri istellingen Kleurinstellingen Kleuri istellingen Kleuri istellinge			Voortoon	pagina 24		
E-mailadressen pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen pagina 28 Kleuri • pagina 28 pagina 28 Kleur • pagina 28	E-r	nail	instellingen	1		
Bestemming 1 tot 3 pagina 26 Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 27 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 27 Instellingen volume pagina 27 Instellingen volume pagina 27 Steltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Kleurinstellingen magina 28 Kleurist ◆ pagina 28 Kleurist ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kleur ◆		E-r	nailadressen			
Trigger gebeurtenis e-mailen Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Trigder develope pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Trigd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleur • pagina 28 Kleur • pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 <td< td=""><td></td><td></td><td>Bestemming 1 tot 3</td><td>pagina 26</td></td<>			Bestemming 1 tot 3	pagina 26		
Normale oproep pagina 26 Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Contrast • Verlichting Helderheid • pagina 28 Kleur • pagina 28 Kleur • pagina 28		Tri	gger gebeurtenis e-mailen			
Prioritaire oproep pagina 26 Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Qesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen agina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Feiderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28			Normale oproep	pagina 26		
Dringende oproep pagina 26 Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Øsprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28			Prioritaire oproep	pagina 26		
Oproep mislukt pagina 26 Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagi			Dringende oproep	pagina 26		
Fout opgetreden pagina 26 Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleur ◆ pagina 28 Kleur s pagina 28 Kleur s Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren			Oproep mislukt	pagina 26		
Station opnieuw opstarten pagina 26 Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens oproep/communicatie pagina 28			Fout opgetreden	pagina 26		
Transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen volume pagina 27 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			Station opnieuw opstarten	pagina 26		
Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Tijd transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			Transmissie periodieke log	pagina 26		
Interval transmissie periodieke log pagina 26 Interval transmissie periodieke log pagina 26 Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur instellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28			Tiid transmissie periodieke log	pagina 26		
Tekst onderwerp pagina 26 Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] • Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen agina 28 Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Kleurinstellingen Helderheid • Contrast • pagina 28 Kleur • pa			Interval transmissie periodieke log	pagina 26		
Extra instellingen (alleen videodeurpost) Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] • Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid • pagina 28 Kleur • pagina 28			Tekst onderwerp	pagina 26		
Afbeelding toevoegen pagina 26 Bestandsnaam afbeeldingsbijlage pagina 26 Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] • Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Verlichting Verlichting Kleurinstellingen Helderheid • Pagina 28 Kleur • Kleur • pagina 28		Ex	tra instellingen (alleen videodeurpost)	pognici zo		
Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume Instellingen volume Zendvolume Zendvolume pagina 27 Ontvangstvolume Beltoonvolume Gesprekstijd [sec] • Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] • Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 verlichting Kleurinstellingen Helderheid • pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleur • pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			Afbeelding toevoegen	pagina 26		
Instellingen hardware station Instellingen volume Instellingen volume Zendvolume Zendvolume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume gesprekstijd [sec] ◆ Instellingen communicatie Gesprekstijd [sec] ◆ Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Verlichting pagina 28 Kleurinstellingen Helderheid ◆ Helderheid ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Kl			Bestandsnaam afbeeldingsbiilage	pagina 26		
Instellingen volume Instellingen volume Zendvolume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28	Ins	telli	ngen hardware station	pagina 20		
Instellingen volume pagina 27 Instellingen volume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ Instellingen camera (Alleen videodeurpost) pagina 28 Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur * pagina 28 Kleur * pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28 28	Ins	telli	ngen volume			
Zendvolume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] • Gesprekstijd [sec] • pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting Kleurinstellingen Helderheid • pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleur • pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28		Ins	tellingen volume			
Ontvangstvolume pagina 27 Ontvangstvolume pagina 27 Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte verlichting verlichting pagina 28 Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur + pagina 28 Kleur * Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28 28			Zendvolume	pagina 27		
Beltoonvolume pagina 27 Instellingen communicatie gesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			Ontvangstvolume	pagina 27		
Instellingen communicatie pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte verlichting verlichting Verlichting Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Kleur * pagina 28 Kleur * Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28			Beltoonvolume	pagina 27		
Gesprekstijd [sec] ◆ pagina 27 Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting Pagina 28 Kleurinstellingen Pagina 28 Kleurinstellingen Pagina 28 Kleurinstellingen Pagina 28 Kleur + pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28	Ins	telli	ngen communicatie	pagina 21		
Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen camera (Alleen videodeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28			Gesprekstiid [sec]	pagina 27		
Instellingen eurigein durited (meen vicedeurpost) Instellingen energiebesparing Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28	Ins	telli	ngen camera (Alleen videodeurpost)	pagina 21		
Aanpassing tegenlichtcompensatie pagina 28 Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 verlichting kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28		Ins	tellingen energiebesparing			
Aanpassing gevoeligheid beperkte pagina 28 Verlichting pagina 28 Kleurinstellingen Pagina 28 Helderheid • pagina 28 Contrast • pagina 28 Kleur • pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28		inc	Aannassing tegenlichtcompensatie	nagina 28		
Verlichting pagina 20 Kleurinstellingen Pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			Aanpassing gevoeligheid beperkte	pagina 28		
Kleurinstellingen Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie Tijdens monitoren pagina 28			verlichting	pagina 20		
Helderheid ◆ pagina 28 Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting		Kle	eurinstellingen	1		
Contrast ◆ pagina 28 Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting			Helderheid	pagina 28		
Kleur ◆ pagina 28 Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tijdens monitoren pagina 28			Contrast	pagina 28		
Bediening LED-verlichting Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tiidens monitoren pagina 28			Kleur •	pagina 28		
Tijdens oproep/communicatie pagina 28 Tiidens monitoren pagina 28		Be	diening LED-verlichting	P		
Tiidens monitoren pagina 28		Tiidens oproep/communicatie				
			Tijdens monitoren	pagina 28		

Informatie station

Naam en wachtwoord Gebruikersnaam: • Gebruikerswachtwoord: •

• Dit is een vereiste instelling.

Gegeven Beschrijving		Instellingen	Standaardwaarden
Gebruikersnaam ♦ Stel de naam in om op dit toestel in te loggen. 1		1-32 alfanumerieke tekens	user
Gebruikerswachtwoord ♦	Stel het wachtwoord in om op dit toestel in te loggen.	1-32 alfanumerieke tekens	user

Taal

•Taal-

Als u 'Taal' wijzigt, worden de taal van de e-mail en de systeemlog veranderd. De taal van de webbrowser wordt niet veranderd. Taal: Nederlands

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Taal	Stel de taal in voor de e-mail en het systeemlog. (De taal van de webbrowser wordt niet gewijzigd).	Japans Engels Frans Spaans Nederlands Traditioneel Chinees	Nederlands
		 Vereenvoudigd Chinees 	

Tijd

Tiid	
• Liju	
Tijdszone	
Selecteer de tijdszone:	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm
Zomertijd	
Automatische zomertijd in	schakelen: 🔿 Ja 💿 Neen
NTP	
NTP inschakelen:	○ Ja • Neen
Datum en tijd	
Met de toets Bijwerken wordt o	le stationstijd niet ingesteld.
Tijd: 2013 №	′ <mark>Jaar 1 ∽ Maand 1 ∽ Dag</mark> 01 ∽ Uur 37 ∽ Minuut 12 ∽ Seconde Synchroniseren met pc
	Tijd toepassen op station

■ Tijdszone

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Selecteer de tijdszone	Selecteer de te gebruiken tijdzone.	Maak een keuze uit 99 regio's	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm

■ Zomertijd

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Automatische zomertijd inschakelen	Stel de zomertijd in zodat deze automatisch aan de regio gekozen in "■ Selecteer de tijdszone:" wordt aangepast.	• Ja • Neen	Neen

■ NTP

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
NTP inschakelen	Schakel de NTP-server in om de tijd te verwerven. U dient de NTP-server apart te configureren als een NTP-server wordt gebruikt. Neem contact op met uw systeembeheerder.	• Ja • Neen	Neen

Datum en tijd

Met een druk op sollingen datum en tijd niet op dit toestel worden weergegeven.

Klik op	Tij	d toepassen op station	om ze wee	er te geven.	
	Gegeven	Beschrijving		Instellingen	Standaardwaarden
Tijd		Stel de actuele tijd van het station in		2012-1-1/00:00:00 - 2037-12- 31/23:59:59 Synchroniseren met pc : Gesynchroniseerd met de actuele tijdinstelling van de pc.	2013-1-1/ 00:00:00

Opgelet

De tijd en de datum zullen teruggeplaatst worden naar de fabriekswaarde als de voedingsbron minstens 30 minuten wordt uitgeschakeld. Als dit gebeurt dient u de datum en de tijd opnieuw in te stellen. Daarom raden we aan om NTP te gebruiken. (Dit is enkel mogelijk als een NTP is aangesloten en met het IX-systeem is ingesteld).

Netwerkinstellingen (alleen videodeurpost)

Video		
Video		
Items die gemarkeerd zijn met [H.264 / AVC] of [Motion-JPEG]	zijn uitsluitend van toepa	ssing op hun respectieve coderingssysteem.
Video-encoder 1		
Coderingssysteem:	H.264/AVC V	
Resolutie:	320x240 (QVGA) 🗸	
Beeldfrequentie [fps]:	15 🗸	
Selecteer profiel [H.264/AVC]:	Hoofd 🗸	
I-picture-interval [H.264/AVC]: •	15	1-100
Bitsnelheid [kbps] [H.264/AVC]:	1024 🗸	
Selecteer kwaliteit [Motion-JPEG]:	6 🗸	

■ Video-encoder 1

Configureer de video-encoder voor een verzending tussen IX-stations.

• Dit is een vereiste instelling.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Codoringoovetoom	Colostoor bet videocodoringcovatoom	• H.264 / AVC	
Codenngssysteem	Selecteer het videocoderingssysteem.	Motion-JPEG	П.204 / AVC
Papalutia	Selecteor de videoregelutio	• 640x480 (VGA)	320x240
Resolutie		• 320x240 (QVGA)	(QVGA)
Beeldfrequentie [fps]	Selecteer de rasterfrequentie.	1, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30	15
		• Baseline	
Selecteer profiei	Selecteer het profiel voor H.264/AVC.	• Hoofd	Hoofd
		• Hoog	
I-picture-intervalStel het interval in voor de verzending van[H.264/AVC] ♦beelden met H.264/AVC.		1-100	15
Bitsnelheid [kbps] [H.264/AVC]	Selecteer de bitsnelheid voor H.264/AVC.	64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 2048	1024
Selecteer kwaliteit [Motion-JPEG]	Selecteer de beeldkwaliteit voor Motion-JPEG.	1 (laag) tot 10 (hoog)	6

Opgelet

Ongeveer 10 minuten na het opstarten van een uitgaande oproep zal de beeldfrequentie (fps) automatisch afnemen tot "5".

Tweede video-encoder:	 Inschakelen 		 Uitschakelen
Coderingssysteem:	H.264/AVC	~	
Resolutie:	320x240 (QVGA	A) 🗸	
Beeldfrequentie [fps]:	15	~	
Selecteer profiel [H.264/AVC]:	Hoofd	~	
I-picture-interval [H.264/AVC]: •	15		1-100
Bitsnelheid [kbps] [H.264/AVC]:	1024	~	
Selecteer kwaliteit [Motion-JPEG]:	6	~	

■ Video-encoder 2

Stel in wanneer video via ONVIF wordt verzonden.

Deze instellingen kunnen, wanneer nodig, door ONVIF-compatibele producten van derden worden gewijzigd. Raadpleeg de handleiding van het product van derden dat wordt gebruikt.

• Dit is een vereiste instelling.

٦

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden	
Tweede video-encoder	De dual stream-functie in- / uitschakelen. Stel in op "Inschakelen" wanneer video via ONVIF wordt verzonden.	InschakelenUitschakelen	Inschakelen	
Coderingssysteem	Selecteer het videocoderingssysteem.	• H.264 / AVC • Motion-JPEG	H.264 / AVC	
Resolutie	electeer de videoresolutie. • 640x480 (VGA) • 320x240 (QVGA)		320x240 (QVGA)	
Beeldfrequentie [fps]	[fps] Selecteer de rasterfrequentie. 1, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30		15	
Selecteer profiel [H.264/AVC]	s] Selecteer de rasterfrequentie. 1, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 Selecteer het profiel voor H.264/AVC. • Baseline • Hoofd • Hoog		Hoofd	
I-picture-interval [H.264/AVC] ♦	ure-interval Stel het interval in voor de verzending van beelden met H.264/AVC. 1-100		15	
Bitsnelheid [kbps] [H.264/AVC]	Selecteer de bitsnelheid voor H.264/AVC.	64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 2048	1024	
Selecteer kwaliteit [Motion-JPEG]	Selecteer de beeldkwaliteit voor Motion-JPEG.	1 (laag) tot 10 (hoog)	6	

Systeeminformatie

Register aangepaste geluiden

Registreer maximaal 100 audiobestanden die als een oproep bevestigingstoon kunnen worden gebruikt (totale lengte circa 200 seconden / ongeveer 3.2 MB).

Ondersteund bestandsformaat

- Bestandsformaat: .wav
- Afmeting audiovoorbeeld: 16 bits
- Frequentie audiovoorbeeld: 8 kHz
- Aantal kanalen: Een (mono)

Register aangepaste geluiden

#	Geluidsnaam	Bladeren naar .wav-bestand (Minder dan 200 sec, cumulatief)	Verwijderen
1		Bladeren	
2		Bladeren	
3		Bladeren	
4		Bladeren	
5		Bladeren	
б		Bladeren	
7		Bladeren	
8		Bladeren	
9		Bladeren	
10		Bladeren	
11		Bladeren	
12		Bladeren	
13		Bladeren	
14		Bladeren	
15		Bladeren	

■ Hoe kunt u uploaden?

- 1) Klik op Bladeren...
- 2) Selecteer het audiobestand en klik op Openen
- 3) Klik op Bijverken.

Mededeling

- · De bestandsnaam wordt automatisch ingevoerd als het bestand wordt geüpload.
- Voer een stilteperiode in voor de geluidsbron als u de bevestigingstoon gebruikt.
- In de doos van de hoofdpost is een dvd-rom met aangepaste tonen aanwezig. Gebruik de bestanden op de dvd-rom als een audiobron.

■ Hoe kunt u verwijderen?

- 1) Vink het hokje 🗹 "Verwijderen" aan van het audiobestand dat u wilt verwijderen.
- 2) Verwijder door Bijwerken aan te klikken.

Oproepinstellingen

Opgeroepen station	s
•Opgeroepen stations	
Prioriteitsinstelling	
Prioriteit:	Normaal 🗸

Prioriteitsinstelling

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Prioriteit		Normaal	
	Stel de prioriteit in van de oproep als op de	Prioriteit	Normaal
		Dringend	

Oorsprong oproep

Jorsprong oproep			
Instellingen oproepbevestiging			
Terugbeltoon:	Oproeppatroon 1	~	
Time-out oproep [sec]:+	10-600 sec 🗸 60 sec		10-600 sec, onbegrensd (geen time-out)
Aantal keer terugbeltoon [aantal]:	Onbegrensd 🗸		1-20 keer, onbegrensd (blijven rinkelen)
Bezettoon:	Bezettoon	~	
Fouttoon (oproep mislukt):	Fouttoon	~	

■ Instellingen oproepbevestiging

•Dit is een vereiste instelling.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Terugbeltoon	Stel de terugbeltoon in (dit is de toon die op het oproepstation wordt geproduceerd als een oproep wordt verricht).	 Oproeppatroon 1 Oproeppatroon 2 Oproeppatroon 3 Oproeppatroon 4 Oproeppatroon 5 Oproeppatroon 6 Tremolotoon Bezettoon Wachttoon Bedieningstoon Fouttoon Maak een keuze uit de geluidsbron die is geregistreerd in "Register aangepaste geluiden". 	Oproeppatroon 1
Time-out oproep [sec] ♦	Stel de timer oproeptoon in.	 10-600 sec (met stappen van 1 sec) Onbegrensd: De beltoon gaat over tot de ontvanger opneemt 	10-600 sec (60 sec)

Oorsprong oproep (wordt vervolgd)

•Oorsprong oproep			
Instellingen oproepbevestiging			
Terugbeltoon:	Oproeppatroon 1	~	
Time-out oproep [sec]:+	10-600 sec ✔ 60 sec		10-600 sec, onbegrensd (geen time-out)
Aantal keer terugbeltoon [aantal]:	Onbegrensd V		1-20 keer, onbegrensd (blijven rinkelen)
Bezettoon:	Bezettoon	~	
Fouttoon (oproep mislukt):	Fouttoon	~	

■ Instellingen oproepbevestiging

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
		• 1-20 maal	
Aantal keer terugbeltoon [aantal]	Stel het aantal keer in dat de terugbeltoon overgaat.	Onbegrensd: De terugbeltoon gaat over tot de ontvanger	Onbegrensd
		Oproeppatroon 2	
		• Oproeppatroon 3	
		Oproeppatroon 4	
		Oproeppatroon 5	
	Colostoor do toon die on het enroenstation	• Oproeppatroon 6	
Bezettoon	deproduceerd zal worden als het opgeroepen	• Iremolotoon	Bezettoon
	station bezet is.	• Bezettoon	Dezetteen
		• Wachttoon	
		Bedieningstoon	
		• Fouttoon	
		 Maak een keuze uit de geluidsbron die is geregistreerd in "Register aangepaste geluiden". 	
		Oproeppatroon 1	
		Oproeppatroon 2	
		Oproeppatroon 3	
		Oproeppatroon 4	
		Oproeppatroon 5	Fouttoon
		Oproeppatroon 6	
	Selecteer de teen die gepreduseerd zel worden	Tremolotoon	
Fouttoon (oproep mislukt)	als een oproep mislukt.	Bezettoon	
		Wachttoon	
		Bedieningstoon	
		• Fouttoon	
		 Maak een keuze uit de geluidsbron die is geregistreerd in "Register aangepaste geluiden". 	

Functionele instellingen

Instellingen deurontgrend	leling
Upgelet	
Het is mogelijk dat de ontgrendelingsfu	inctie niet langer werkt als de instellingen deurontgrendeling zijn gewijzigd.
Neem contact op met uw systeembehe	eerder als de instellingen zijn gewijzigd.
•Instellingen deurontgrendeling	
Toon deurontgrendeling	
Werkingstoon deurontgrendeling:	Bedieningstoon V
Autorisatie deurontgrendeling	
Verificatiesleutel:	1-4 cijfers

■ Toon deurontgrendeling

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Gegeven Werkingstoon deurontgrendeling	Beschrijving Stel de toon in die zal worden gegeven wanneer de deur wordt ontgrendeld.	Instellingen Geen Oproeppatroon 1 Oproeppatroon 2 Oproeppatroon 3 Oproeppatroon 4 Oproeppatroon 5 Oproeppatroon 6 Tremolotoon Bezettoon Wachttoon Fouttoon Fouttoon	Standaardwaarden Bedieningstoon
		• Fouttoon	
		 Fouttoon Maak een keuze uit de geluidsbron die is geregistreerd in "Register aangepaste 	
		geluiden".	

■ Autorisatie deurontgrendeling

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Verificatiesleutel	Stel de verificatiesleutel in om de deurontgrendelingsuitgang van de hoofdpost te kunnen controleren. Verificatiesleutel: De controle is mogelijk als deze gelijk is aan de sleutel van de andere hoofdpost.	1-4 cijfers	-

Oproep contactingang

Oproep contactingang								
Toekennen deur	post opro	epgroer	,					
Ingangsnummer	Groepsn	ummer	Prioriteit					
1	01 🗸	·	Normaal 🗸					
Instellingen opro	epbevest	tiging ····						
Terugbeltoon:		0	proeppatroon 2			~		
Time-out oproep [s	sec]:•	10	0-600 sec	~	60	sec	10-600 sec, onbegrensd (geen time-out)	

■ Toekennen deurpost oproepgroep

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Groepsnummer	Stel het groepsnummer in dat opgeroepen dient te worden als de contactingang schakelt. Neem contact op met uw systeembeheerder voor de groepen.	01 tot 09	01
Prioriteit	Stel de prioriteit in van de oproep als de contactingang schakelt.	NormaalPrioriteitDringend	Normaal

■ Instellingen oproepbevestiging

• Dit is een vereiste instelling.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden	
		Oproeppatroon 1		
		Oproeppatroon 2		
		Oproeppatroon 3		
		Oproeppatroon 4		
		Oproeppatroon 5		
		Oproeppatroon 6		
	Selecteer de teruabeltoon die wordt	Tremolotoon		
Terugbeltoon	geproduceerd als de contactingang schakelt.	Bezettoon	Oproeppatroon 2	
		Wachttoon		
		Bedieningstoon		
		Fouttoon		
		 Maak een keuze uit de geluidsbron die is geregistreerd in "Register aangepaste geluiden". 		
	Stel de timer oproeptoon in als de	 10-600 sec (met stappen van 1 sec) 	10-600 sec	
Time-out oproep [sec] ♦	contactingang schakelt.	 Onbegrensd: De beltoon gaat over tot de ontvanger opneemt 	(60 sec)	
Aantal kaar tarughaltaan	Stal hat cantal keer in dat de terushelteen	• 1-20 maal		
[aantal]	overgaat.	 Onbegrensd: De beltoon gaat over tot de ontvanger opneemt 	Onbegrensd	

Instelling voortoon voor omroepen

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Voortoon	Kies ervoor om de voortoonfunctie in te	• AAN	AAN
	schakelen als het station wordt omgeroepen.	• 011	

E-mailinstellingen

Opgelet

De server dient te worden ingesteld om e-mailberichten te kunnen verzenden.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder als de e-mail niet wordt ontvangen om de instellingen te laten nagaan.

•E-mailinstellingen	
E-mailadressen	
Bestemming 1:	1-64 alfanumerieke tekens
Bestemming 2:	 1-64 alfanumerieke tekens
Bestemming 3:	1-64 alfanumerieke tekens

Trigger gebeurtenis e-mailen

Cabarratania	Doeladres			
Gebeurtenis	(1)	(2)	(3)	
Normale oproep	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Prioritaire oproep	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Dringende oproep	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Oproep mislukt	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Fout opgetreden	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Station opnieuw opstarten	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Transmissie periodieke log	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	Uitschakelen 🗸	
Tijd transmissie periodieke log	00 V _{Uur} 00 V _{Minuut}	00 V _{Uur} 00 V _{Minuut}	00 VUur 00 VMinuut	
Interval transmissie periodieke	1 dag 🗸 🗸	1 dag 🗸	1 dag 🗸 🗸	

[UTF-8] wordt gebruikt voor versleuteling 'Onderwerp'; het onderwerp kan versleuteld zijn afhankelijk van de mailserver

Gebeurtenis	Tekst onderwerp 1-64 alfanumerieke tekens	
Normale oproep		
Prioritaire oproep		
Dringende oproep		
Oproep mislukt		
Fout opgetreden		
Station opnieuw opstarten		
Transmissie periodieke log		

Extra instellingen		
[UTF-8] wordt gebruikt voor versleuteling 'Bestands	naam afbeeldingsbijlage'; de bestandsnaam	kan versleuteld zijn afhankelijk van de mailserver.
Afbeelding toevoegen:	🔿 Inschakelen 🖲 Uitschakelen	Als [Inschakelen] ingesteld is, wordt er een afbeelding toegevoegd wanneer een "Normale Oproep", "Prioritaire Oproep" of "Dringende Oproep" wordt geplaatst.
Bestandsnaam afbeeldingsbijlage:		1-64 alfanumerieke tekens

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Bestemming 1 tot 3	Stel het e-mailadres in.	1-64 alfanumerieke tekens	-

■ Trigger gebeurtenis e-mailen

Stel voor elk adres in welke gebeurtenis de verzending van een e-mailbericht activeert.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden	
Normale oproen	Een e-mailbericht wordt verzonden als een	Inschakelen	Llitschakelen	
	normale oproep wordt verricht.	Uitschakelen	Olischakelen	
Prioritaire oproen	Een e-mailbericht wordt verzonden als een	Inschakelen	Llitschakelen	
	prioritaire oproep wordt verricht.	Uitschakelen	Olischakelen	
Dringondo oproop	Een e-mailbericht wordt verzonden als een	Inschakelen	Llitschakolon	
	dringende oproep wordt verricht.	Uitschakelen	Olischakelen	
Oproop mislukt	Een e-mailbericht wordt verzonden als een	Inschakelen	Llitachakalan	
	oproep mislukt.	Uitschakelen	Ulischakelen	
Fout orgatrodon	Een e-mailbericht wordt verzonden als een	Inschakelen	Llitechakolon	
	gegevenscommunicatiefout zich voordoet.	Uitschakelen	UIISCHAREIEH	
	Een e-mailbericht wordt verzonden als het	Inschakelen	Llitaabakalaa	
	station opnieuw wordt gestart.	Uitschakelen	Unschakeien	
Tranamiagia pariodiaka lag	Een periodieke log zal via e-mail worden	Inschakelen	L lite eh el cel - u	
Transmissie penodieke log	verzonden.	Uitschakelen	Ulischakelen	
Tijd transmissie periodieke	Stel het tijdstip overdag in waarop de log via	Van 00:00 tot 23:59	00.00	
log	e-mail wordt verzonden.		00.00	
Interval transmissie periodieke log	Stel in hoe vaak de log via e-mail zal worden verzonden.	Elke 1-7 dagen	1 dag	

Stel het onderwerp in voor het e-mailbericht van elke trigger gebeurtenis e-mailen.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Tekst onderwerp	Stel het tekst onderwerp in voor het e-mailbericht van elke trigger.	1-64 alfanumerieke tekens	-

Extra instellingen (alleen videodeurpost)

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Afbeelding toevoegen	Configureer met "Trigger gebeurtenis e-mailen" de instellingen voor de toevoeging aan een e-mail van een afbeelding genomen door de camera van de videodeurpost wanneer een normale oproep, een prioritaire oproep of een dringende oproep wordt verricht.	InschakelenUitschakelen	Uitschakelen
Bestandsnaam afbeeldingsbijlage	Stel de naam in van het beeldbestand dat wordt toegevoegd.	1-64 alfanumerieke tekens	-

D Opgelet

Voor "Tekst onderwerp" en "Bestandsnaam afbeeldingsbijlage" wordt UTF-8-codering gebruikt. Afhankelijk van de e-mail client kunnen tekens verkeerd worden weergegeven.

Instellingen hardware station

Instellingen volume		
•Instellingen volume		
Zendvolume: Ontvangstvolume: Beltoonvolume:	10 × 10 × 10 ×	

Instellingen volume

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Zendvolume	Stel het zendvolume in van de communicatie of de omroep.	1-10	10
Ontvangstvolume	Stel het ontvangstvolume in van de communicatie of de omroep. Het volume van de terugbeltoon wordt ook gewijzigd	1-10	10
Beltoonvolume	Stel het volume van de toon (beltoon, voortoon, enz.) in.	0: Uit, 1-10	10

Instellingen communicatie

•Instellingen communicatie		
Time-out gesprek [sec]:•	30-600 sec V 60 sec 30-600 sec, onbegrensd (geen time-out)	

• Dit is een vereiste instelling.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Gesprekstijd [sec] ♦	Stel de time-out gesprek in.	 30-600 sec (met stappen van 1 sec) Onbegrensd: De communicatie loopt tot deze manueel wordt beëindigd. 	60 sec

Instellingen camera (Alleen videodeurpost)

•Instellingen camera	
Instellingen energiebesparing	
Aanpassing tegenlichtcompensatie: Aanpassing gevoeligheid beperkte verlichting:	 ○ Inschakelen
Kleurinstellingen	
Helderheid: •	50 1-100
Contrast: •	50 1-100
Kleur: •	50 1-100
Bediening LED-verlichting	
Tijdens oproep/communicatie:	● Inschakelen ○ Uitschakelen
Tijdens monitoren:	🔿 Inschakelen 💿 Uitschakelen

■ Instellingen energiebesparing

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Aanpassing tegenlichtcompensatie	Schakel de aanpassing tegenlichtcompensatie in. De instelling wordt gewijzigd als tijdens een oproep of monitoring op de "ADJUST"-toets van de hoofdpost wordt gedrukt.	InschakelenUitschakelen	Uitschakelen
Aanpassing gevoeligheid beperkte verlichting	Schakel de functie aanpassing gevoeligheid beperkte verlichting in wanneer in de omgeving weinig licht aanwezig is. De instelling wordt gewijzigd als tijdens een oproep of monitoring op de "ADJUST"-toets van de hoofdpost wordt gedrukt.	InschakelenUitschakelen	Uitschakelen

Kleurinstellingen

Opgelet

Als deze instellingen tijdens de weergave van de video worden gewijzigd, zullen de instellingen niet worden weergegeven tot de video weer toegankelijk wordt.

Dit is een vereiste instelling.

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Helderheid ♦	Stel de helderheid van de afbeelding in.	1 (donker) tot 100 (licht)	50
Contrast +	Stel het contrast van de afbeelding in.	1 (zwak) tot 100 (sterk)	50
Kleur ♦	Stel de kleur van de afbeelding in.	1 (zwak) tot 100 (sterk)	50

Bediening LED-verlichting

Gegeven	Beschrijving	Instellingen	Standaardwaarden
Tijdens oproep/ communicatie	Activeer de ledverlichting tijdens de communicatie als in de omgeving weinig of geen licht aanwezig is.	InschakelenUitschakelen	Inschakelen
Tijdens monitoren	Activeer de ledverlichting tijdens de monitoring als in de omgeving weinig of geen licht aanwezig is.	InschakelenUitschakelen	Uitschakelen

Specificaties

Voedingsbron	Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Klasse 0)
Stroomverbruik	Videodeurpost: Stand-by 35mA, maximaal 110mA,
	Deurpost uitsluitend audio: Stand-by 35mA, maximaal 70mA
Communicatie	Handenvrij
Camera (Alleen videodeurpost)	1/4" kleuren CCD
Minimum verlichting (Alleen videodeurpost)	5 lux
LAN	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
Audio-Codec	G.711
Video-Codec (Alleen videodeurpost)	H.264 / AVC, Motion-JPEG
Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS
Aantal gebelde stations	20 stations (uitsluitend hoofdposten kunnen worden geregistreerd)
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C (+14 °F tot +140°F)
Materialen	Vlamvertragende hars
Kleur	Hardware: matzwart, Paneel: zilver
Afmeting	H: 130 mm, B: 97 mm, D: 42 mm
Gewicht	Videodeurpost: Circa 280 g,
	Deurpost uitsluitend audio: Circa 270 g.

Onderhoud

Maak het toestel met een zachte en droge doek schoon. Verwijder hardnekkig vuil van het toestel door een zachte doek met een oplossing van neutrale zeep en water te bevochtigen en de doek uit te wringen.

Opgelet

Maak geen gebruik van chemische middelen zoals benzeen of oplosmiddelen. Daardoor kan het oppervlak van het toestel beschadigd raken of verkleuren.

Technische assistentie

Als het systeem problemen vertoont, gelieve dan onze website te raadplegen op http://www.aiphone.net/.

Mededeling over de software

Voor het gebruik van de software die in dit product is geïnstalleerd, is direct of indirect toestemming van derden ontvangen.

(1)GPL/LGPL

Dit product bevat softwarecomponenten die aan GPL/LGPL zijn onderworpen.

Conform GPL/LGPL mogen klanten de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, wijzigen en bekendmaken.

Zie de onderstaande website voor de manier waarop u de GPL/LGPL-sequentie van deze broncode kunt verkrijgen. http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

······ Vervolgens ook link genoemd

Open broncode

Dit product bevat softwarecomponenten die aan GPL/LGPL zijn onderworpen. Conform GPL/LGPL mogen klanten de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, wijzigen en bekendmaken. Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over GPL/LGPL.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

Gelieve tijdens het downloaden de volgende inhoud te bevestigen.

<<Bevestigen a.u.b.>>

■Conform GPL/LGPL wordt de broncode van de softwarecomponenten niet gewaarborgd, met inbegrip van een garantie inzake de "verkoopbaarheid" of de "geschiktheid voor een bepaald doel".

De broncode van de softwarecomponenten stemt overeen met de "status quo" en wordt verleend conform GPL/LGPL.

■We vragen u vriendelijk te aanvaarden dat we geen vragen over de inhoud van de broncode van de softwarecomponenten kunnen beantwoorden.

(2)OpenSSL Licentie

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.

De herverdeling en het gebruik in een bron en in binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1. Herverdelingen van de broncode dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten.
- 2. Herverdelingen in een binaire vorm dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- 3. Reclamemateriaal dat verwijst naast functies of het gebruik van deze software dient de volgende verklaring te bevatten:

"Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor het gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

- 4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt om producten, die zonder schriftelijke toestemming uit deze software zijn ontstaan, aan te bevelen of te promoten. Wend u voor een schriftelijke toestemming tot openssl-core@openssl.org.
- 5. Producten die uit deze software zijn ontstaan, mogen niet "OpenSSL" worden genoemd. Zonder schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project mag "OpenSSL" niet in hun namen zijn opgenomen.
- Herverdelingen, ongeacht de vorm, dienen de volgende verklaring te bevatten:
 "Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor het gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DEZE SOFTWARE WORDT VERLEEND DOOR HET OpenSSL PROJECT "ZOALS HET IS". UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZULLEN WORDEN VERWORPEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ACHTEN OpenSSL PROJECT EN HAAR MEDEWERKERS ZICH AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF DE VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERVANGING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; DE ONDERBREKING VAN DE INKOMSTEN) EN ELKE VORM VAN CONTRACTUELE VERPLICHTING, STRIKTE VERPLICHTING OF ONRECHT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDER GEDRAG) DAT HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK AL WERD GEWAARSCHUWD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN.

(3)Originele SSLeay Licentie

De herverdeling en het gebruik in een bron en in binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1. Herverdelingen van de broncode dienen de copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten.
- 2. Herverdelingen in een binaire vorm dienen de bovenstaande copyright-mededeling, deze lijst van voorwaarden en de onderstaande ontkoppelingsclausule te bevatten in de documentatie en/of andere meegeleverde materialen.
- 3. Reclamemateriaal dat verwijst naar functies of het gebruik van deze software dient de volgende verklaring te bevatten:

"Dit product bevat gecodeerde software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

Het woord 'gecodeerd' kan achterwege worden gelaten als de routines van de gebruikte bibliotheek niet verbonden zijn aan de codering :-).

4. U dient de volgende verklaring toe te voegen als u een Windows-specifieke code (of een afleiding daarvan) uit de directory van de applicatie (applicatiecode) gebruikt:

"Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DEZE SOFTWARE WORDT VERLEEND DOOR ERIC YOUNG "ZOALS HET IS". UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZULLEN WORDEN VERWORPEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ACHTEN DE AUTEUR EN DIENS MEDEWERKERS ZICH AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF DE VERGOEDING VAN GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERVANGING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; DE ONDERBREKING VAN DE INKOMSTEN) EN ELKE VORM VAN CONTRACTUELE VERPLICHTING, STRIKTE VERPLICHTING OF ONRECHT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDER GEDRAG) DAT HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, OOK AL WERD GEWAARSCHUWD DAT DERGELIJKE SCHADE KAN ONTSTAAN.

(4) deze software is deels gebaseerd op het werk van de onafhankelijke JPEG Group.

(5)deze software is deels gebaseerd op het werk van het FreeType Team.



Waarborg

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor een Aiphone-product dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.

Het toepassingsgebied van $\overline{\mathbb{X}}$ is de EU.



http://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Datum van uitgave: feb. 2015 FK2127 (A) P0215 SQ 56140